




Schurter




CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S

Номер на частта:	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
Производител / марка:	Schurter
Описание на продукта	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Информационни листове:	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S.pdf
Статус на RoHS	 Без съдържание на олово / RoHS съвместимо
Състояние на запаса	3788 pcs stock
Кораб от	Хонг Конг
Път на превоза	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Изображението може да е представяне. Вижте спецификациите за подробности за продукта.













Спецификации на CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S

НОМЕР НА ЧАСТТА	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
ПРОИЗВОДИТЕЛ	Schurter
ОПИСАНИЕ	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Без съдържание на олово / RoHS съвместимо
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	3788 pcs
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ	 CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S.pdf
НАПРЕЖЕНИЕ - DC	60V
НАПРЕЖЕНИЕ - AC	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
СТИЛ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ	Wire Leads
ФУНКЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	Off-On
СЕРИЯ	CPS
РАЗМЕРИ НА ИЗРЯЗАНИТЕ ПАНЕЛИ	Circular - 19.10mm Dia
ОПАКОВКА	Bulk
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖ	Panel Mount, Front
НИВО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛАГА (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧЕН ЖИВОТ	-
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВМЕШАТЕЛСТВО	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПРЕЖЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (НОМИНАЛНО)	5 ~ 28 VDC
ТИП ОСВЕТЛЕНИЕ, ЦВЯТ	LED, White/Green
ХАРАКТЕРИСТИКА	Ceramic Actuator, Finger Guide, START Symbol
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЖИВОТ	-
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКУЩА ОЦЕНКА	100mA (AC/DC)
ЦВЯТ - ЗАДВИЖВАНЕ / КАПАЧКА	Clear (White Filter/Diffuser)
ВЕРИГА	SPST
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕТО	Round, Button, Flush

Свързани маркери

Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S дистрибутор	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S доставчик
Цена CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S Снимки	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S Изображение
PDF Datasheet	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S Изтегляне на листа с данни	CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S Технически данни
Запас от CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Купете CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Купете Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Schurter Доставчик	Schurter дистрибутор
Schurter CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1072-S	

Свързани продукти

 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1076-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 5492 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1073-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 7087 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1074-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 6750 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1069-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 3609 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W0000-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 3487 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1066-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 3534 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1077-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 6620 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1071-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 6931 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1068-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 6515 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1070-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 3491 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>
 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1075-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 3625 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>	 <p>CPS19-LA00A10-SNCCWTWF-AI0WGVAR-W1067-S</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V В наличност: 5180 pcs</p> <p style="text-align: center; background-color: #ccc; padding: 2px; font-weight: bold;">RFQ</p>