

Schurter

0041.8846.5127

Номер на частта:	0041.8846.5127
Производител / марка:	Schurter
Описание на продукта	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
Информационни листове:	0041.8846.5127.pdf
Статус на RoHS	Без съдържание на олово / RoHS съвместимо
Състояние на запаса	15845 pcs stock
Кораб от	Хонг Конг
Път на превоза	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА](#)

Изображението може да е представяне. Вижте спецификациите за подробности за продукта.

Спецификации на 0041.8846.5127

НОМЕР НА ЧАСТТА	0041.8846.5127
ПРОИЗВОДИТЕЛ	Schurter
ОПИСАНИЕ	SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Без съдържание на олово / RoHS съвместимо
НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО	15845 pcs
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ	0041.8846.5127.pdf
НАПРЕЖЕНИЕ - DC	50V
НАПРЕЖЕНИЕ - AC	60V
ТИП	Standard, Illuminated
СТИЛ НА ПРЕКРАТЯВАНЕ	Solder Lug
ФУНКЦИЯ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ	Off-Mom
СЕРИЯ	LDT
РАЗМЕРИ НА ИЗРЯЗАНИТЕ ПАНЕЛИ	Circular - 8.00mm Dia
ОПАКОВКА	Bulk
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА	-25°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖ	Panel Mount, Front
НИВО НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ КЪМ ВЛАГА (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНИЧЕН ЖИВОТ	10,000 Cycles
СТАТУС ЗА СВОБОДНО СЪСТОЯНИЕ / СЪСТОЯНИЕ НА ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ЗАЩИТА СРЕЩУ ВМЕШАТЕЛСТВО	IP40
НАПРЕЖЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО (НОМИНАЛНО)	2 VDC
ТИП ОСВЕТЛЕНИЕ, ЦВЯТ	LED, Green
ХАРАКТЕРИСТИКА	-
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЖИВОТ	10,000 Cycles
ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ	Pushbutton Switch SPST-NO Standard, Illuminated Panel Mount, Front
ТЕКУЩА ОЦЕНКА	200mA (AC/DC)
ЦВЯТ - ЗАДВИЖВАНЕ / КАПАЧКА	Green
ВЕРИГА	SPST-NO
ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕТО	Round, Button

Свързани маркери

Schurter 0041.8846.5127	0041.8846.5127 дистрибутор	0041.8846.5127 доставчик
Цена 0041.8846.5127	0041.8846.5127 Снимки	0041.8846.5127 Изображение
PDF Datasheet	0041.8846.5127 Изтегляне на листа с данни	0041.8846.5127 Технически данни
Запас от 0041.8846.5127	Купете 0041.8846.5127	Купете Schurter 0041.8846.5127
Schurter 0041.8846.5127	Schurter Доставчик	Schurter дистрибутор
Schurter 0041.8846.5127	Schurter Inc. 0041.8846.5127	

Свързани продукти

<p>0041.8843.7107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO В наличност: 23606 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8847.5127</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V В наличност: 5944 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8841.7107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V В наличност: 10970 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8846.3117</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V В наличност: 5352 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8851.3107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V В наличност: 4471 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8855.1107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO В наличност: 16786 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8851.1107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH SPST-NO 200MA 60V В наличност: 16229 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8850.5127</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO В наличност: 13742 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8845.3107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO В наличност: 19126 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8847.1137</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSH DPST-NO 200MA 60V В наличност: 11474 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>0041.8845.7107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO В наличност: 20416 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>0041.8845.4107</p> <p>Производители: Schurter описание: SWITCH PUSHBUTTON SPST-NO В наличност: 17303 pcs</p> <p>RFQ</p>